

Herzlich Willkommen im flo

Kurzanleitung WEEZL

Die Fahrt beginnen

Bevor du in deinen flo steigst, überprüfe ihn auf Mängel. Sofern du etwas feststellst, trage die Mängel in die Schadensliste ein (diese findest du in den Fächern hinter dem Fahrersitz). Wenn du einen Mangel entdeckst, der nicht auf der Liste steht, kontaktiere unsere Hotline.


1. Das Fahrzeug öffnen

Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne (fahrerseitig oben hinter der Windschutzscheibe), warte auf das Signal sowie auf das grüne Licht und flo's Türen entriegeln sich.



2. Ladekabel am Fahrzeug lösen

Ziehe die gelbe Verriegelung (unten am Stecker) nach hinten und drehe den Stecker dann gegen den Uhrzeigersinn.



3. Ladekabel an der Ladestation lösen

Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig

Variante 1: An Ladestationen mit fest verkabelten Steckern musst du das Ladekabel nicht an der Ladestation lösen. Platziere den Ladestecker einfach an der Halterung an der Station. Du hast darüber hinaus ein Ladekabel auf dem Rücksitz, wenn du zwischendurch an einer Schuko-Steckdose laden willst.

Variante 2: Wenn flo an einer Steckdose lädt, dann musst du den Schuko-Stecker von der Steckdose abziehen und im flo verstauen.

4. Losfahren

Steige in den flo, stecke den im Fahrzeug befindlichen Schlüssel in das »Zündschloss« und drehe den Schlüssel in die Position »ON«. Löse anschließend die Handbremse rechts neben dem Fahrersitz. Falls die linke Lenkerbremse eingerastet ist, kannst du diese entsperren, indem du diese Bremse einmal ziehst. Schalter auf »For« (Fahren) oder »Back« (Rückwärtsgang) stellen und losfahren. Dieser Schalter darf nur bei kompletten Stillstand umgelegt werden.



Hinweis: Solltest du einmal Probleme mit der Anmeldung haben, reicht es meistens, sich mit der Mobilitätskarte noch einmal ab- und anzumelden.

Die Fahrt beenden

1. Fahrzeug abstellen

Fahre den flo an den Ausleihstandort zurück. Stelle den Fahrzeugschlüssel auf die »Off«-Position und lege ihn anschließend in das Aufbewahrungsfach vorne links. Ziehe die Handbremse rechts neben dem Sitz fest und stelle sicher, dass das Fahrzeug nicht mehr wegrollen kann.

2. Ladekabel am Fahrzeug und der Ladestation anstecken

Stecke das Kabel in die rechte Ladebuchse und drehe den Stecker im Uhrzeigersinn bis die Verriegelung einrastet.



3. Ladung beginnen bzw. überprüfen

Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig

Variante 1: An Ladestationen mit fest verkabelten Steckern musst du das Ladekabel aus der Halterung nehmen und anstecken. Das zusätzliche Ladekabel kann im Fahrzeug verbleiben.

Variante 2: Wenn dein flo an einer Steckdose steht, dann nimm das Ladekabel aus dem Fahrzeug und verbinde ihn mit der Steckdose.

Überprüfe die Ladeaktivität:

Wenn die Ladung beginnt, kannst du ein Gebläse hören. Weiters blinkt die durch das Heckfenster sichtbare Ladestandsanzeige.

4. Fahrzeug schließen

Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne an der Windschutzscheibe. Der flo schließt sich automatisch.



Wichtige Hinweise

- Der Zulassungsschein sowie die Schadensliste befinden sich in den Fächern hinter dem Fahrersitz.

Kontaktdaten

info@flo-mobil.com

flo-mobil.com

24 | 7 Hotline

floMOBIL
+4350 63 0050

Europäische
Notfallnummer

112

Stadtwerke Wörgl GmbH

Zauberwinklweg 2a | 6300 Wörgl

T 05332 725 66 | F 05332 725 66 305

stadtwerke@woergl.at | stadtwerke.woergl.at

Stand: Oktober 2018