

Herzlich Willkommen im flo

Kurzanleitung Hyundai IONIQ

Die Fahrt beginnen

Bevor du in deinen flo steigst, überprüfe das Auto auf Mängel. Sofern du etwas feststellst, trage die Mängel in die Schadensliste ein (diese findest du im Handschuhfach). Bei gravierenden Schäden kontaktiere unsere Hotline.

1. Das Fahrzeug öffnen

Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne (fahrerseitig unten hinter der Windschutzscheibe), warte auf das Signal sowie auf das grüne Licht und flo's Türen entriegeln sich.



2. Ladekabel am Fahrzeug lösen

Sobald das Fahrzeug aufgesperrt ist, kannst du das Ladekabel am Fahrzeug ausstecken.




3. Ladekabel an der Ladestation lösen

Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig

Variante 1: An Plug&Charge Ladestationen muss das Ladekabel auf Seiten der Ladestation nicht entriegelt werden. Sobald das Fahrzeug aufgesperrt ist, lässt sich der Ladestecker von der Ladestation lösen.

Variante 2: An anderen Ladestationen muss das Kabel vorher entriegelt werden. Dazu benötigst du die im Fahrzeug befindliche Ladekarte. Diese befindet sich in der weißen »Carsharing Box« am oberen Rand der Windschutzscheibe oder im Handschuhfach. Um das Kabel zu lösen, halte die Ladekarte an die Ladestation, warte bis es »klickt«, im Anschluss kannst du das Ladekabel entnehmen und in den Kofferraum legen.



3. Losfahren

Steige in den flo, stelle deinen rechten Fuß auf die Bremse und drücke den »Start|Stop« – Knopf. Drücke anschließend in der Mittelkonsole auf »D« (Drive) oder »R« (Rückwärtsgang) um loszufahren.



Hinweis: Solltest du einmal Probleme mit der Anmeldung haben, reicht es meistens, sich mit der Mobilitätskarte noch einmal ab- und anzumelden.


Die Fahrt beenden

1. Fahrzeug abstellen

Fahre den flo an den Ausleihstandort zurück. Drücke in der Mittelkonsole auf »P« (Parken) und anschließend den »Start|Stop«-Knopf um das Fahrzeug auszuschalten.

2. Ladekabel am Fahrzeug und der Ladestation anstecken

Verbinde die Station und das Fahrzeug mit dem Ladekabel. Um den Tankdeckel zu öffnen, links neben dem Lenkrad das Ladesäulen-Symbol drücken.



3. Ladung beginnen bzw. überprüfen

Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig

Variante 1: An Plug&Charge Ladestationen muss die Ladung nicht gestartet werden, da diese automatisch startet, sobald das Fahrzeug angesteckt und zugesperrt wurde (siehe dazu Punkt 4).

Variante 2: An anderen Ladestationen muss die Ladung mittels Ladekarte gestartet werden. Halte dazu die Ladekarte an die Ladestation und warte bis die Ladung startet. Danach steckst du die Ladekarte bitte an den Ort zurück, an dem sie sich ursprünglich befunden hat (Carsharing Box oder Handschuhfach).

Überprüfe die Ladeaktivität:

Das blaue Blinken am Ladedeckel signalisiert, dass der Ladevorgang gestartet wurde.

4. Fahrzeug schließen

Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne an der Windschutzscheibe.
Der flo schließt sich automatisch.



Wichtige Hinweise

- Informiere dich vor längeren Fahrten über vorhandene Lademöglichkeiten auf dem Weg. Auf [emobility.community](https://www.emobility.community) findest du alle Details.
- Der Zulassungsschein sowie die Schadensliste befinden sich im Handschuhfach.

Kontaktdaten

- info@flo-mobil.com
- [flo-mobil.com](https://www.flo-mobil.com)

24 | 7 Hotline

floMOBIL
+4350 63 0050

Europäische
Notfallnummer

112

Stadtwerke Wörgl GmbH

Zauberwinklweg 2a | 6300 Wörgl
T 05332 725 66 | F 05332 725 66 305
stadtwerke@woergl.at | [stadtwerke.woergl.at](https://www.stadtwerke.woergl.at)

Stand: Juli 2018