

## Checklist Nutzungsablauf Peugeot e208

### Vor Fahrtantritt:

1. Auto auf Schäden/Verunreinigungen kontrollieren. Sollte ein Schaden oder eine gröbere Verunreinigung vorhanden sein, bitte sofort an die Hotline melden: +43 50630050
2. Öffnen des Autos mittels der App oder der Mobilitätskarte (Karte an den blauen Kartenleser an der Windschutzscheibe halten)
3. Ladekabel entfernen und an die Ladesäule hängen. (Bei den Ladesäulen ohne fixes Ladekabel, ist es immer von der Säule zu entfernen und im Kofferraum mitzuführen)
4. Schlüssel aus der Schlüsselhalterung im Handschuhfach entfernen und in die Mittelkonsole legen, dann lässt sich das Auto starten

### Bei Rückgabe:

1. Auto am Standort, wo es geholt wurde, abstellen.
2. Auto laden: Ladeklappe öffnen mittels Drücken auf die Ladeklappe; Ladekabel anstecken und die Ladung starten, bei den Autos, wo sich eine Ladekarte im Auto befindet, mit dieser Ladekarte die Ladung an der Säule durch Hinhalten an den RFID-Leser halten, starten. Die Meldung an der Ladesäule beachten und auch am Autodisplay und somit sicherstellen, dass das Auto lädt. Ladekarte wieder in die Mittelkonsole oder in die Sonnenblende geben.
3. Den Schlüssel mit dem blauen Chip wieder im Handschuhfach in die Schlüsselhalterung geben.
4. Bitte keine Gegenstände im Auto vergessen und Müll entfernen!
5. Auto via App oder Mobilitätskarte zusperrern.

### Zu beachten:

Sollte die Rückgabe des Fahrzeuges zum gebuchten Zeitpunkt bzw. eine Folgebuchung nicht möglich sein, bitte dringend die Hotline anrufen, da sonst Verspätungsgebühren verrechnet werden.

Wenn man unterwegs laden muss, findet man alle Infos dazu auf der Website oder in der floMOBIL App unter „Ladeinfo“. Für Kosten, die beim Laden unterwegs entstehen, muss jeder Kunde selbst aufkommen.